

ルータ経由で「AXIS Internet Dynamic DNS サービス」を利用する為の設定手順

(対象製品 : AXIS 205 ファームウェアバージョン 4.03)

2004 年 5 月 10 日

アクシスコミュニケーションズ株式会社

.はじめに

この資料は、ルータを経由して AXIS205(ファームウェアバージョン 4.03)をインターネットに接続している環境で「AXIS Internet Dynamic DNS サービス」を利用するための設定手順です。

.設定手順

1 : AXIS 205 をローカルネットワークに接続する

1. ルータ(あるいはルータに接続されたハブ)に AXIS205 を接続して、電源を入れて下さい。
2. 本体前面の Status インジケータが緑で点灯します。AXIS 205 の背面にあるコントロールボタンをゆっくり一回押して下さい。
3. Status インジケータが緑色で点滅しはじめると、AXIS 205 がルータから DHCP で IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイアドレスなどを受け取り、AXIS Internet Dynamic DNS サービスへの接続が開始されます。
4. Status インジケータが緑で点灯するまで待ちます。

2 : ルータにポートフォワーディングの設定を行う

(こちらの内容に関しては、お使いのルータ付属のマニュアルのポートフォワーディング機能に関する項目も併せてご覧下さい。ポートフォワーディング機能は、ルータによっては「アドレス変換」「NAT」といった名称になっている場合もあります。)

1. ルータの内部設定で DHCP リース情報をご覧になり、AXIS 205 へ割り当てられたプライベート IP アドレスを確認して下さい。
2. ルータのマニュアルに従ってポートフォワーディングの設定を行って下さい。具体的には、外部からルータへアクセスがあった場合に、AXIS 205 のプライベート IP アドレスと HTTP ポート(デフォルトのポート番号 : 80 番)へ転送するように設定します。詳しく

い設定手順はお使いのルータによって異なります。ルータのマニュアルをご参照頂くか、ルータの製造元へお問い合わせ下さい。

3 : AXIS Internet Dynamic DNS サービスへ登録を行う

1. インターネットに接続出来るコンピュータから <http://www.axiscam.net/jp/>にアクセスします。
2. シリアル番号の欄にお使いの AXIS 205 のシリアル番号の下 6 桁を入力して「進む」ボタンをクリックします。
3. 「Terms of Service」(利用規約)のページが表示されます。内容を良くお読みの上、画面下の「I agree」ボタンをクリックします。
4. お使いの AXIS 205 にローカルアクセス用のドメイン名が設定されます。このドメイン名を使用する事で、ローカルネットワークにある PC からお使いの AXIS 205 へアクセスする事が可能です。
インターネット経由でアクセスする為のドメイン名を正式に登録するには、画面下にある「ドメイン名を登録する」ボタンをクリックして、さらに設定を続けて下さい。
(ドメイン名の正式登録を行わない場合、ローカルアクセス用のドメイン名は 14 日後に使用出来なくなります。)
5. ログイン情報を入力します。既に AXIS Web サイトへのユーザー登録がお済みの場合は、登録されたメールアドレスとパスワードを入力して「送信」ボタンをクリックして下さい。まだユーザー登録がお済みでない場合は「ユーザー登録」のリンクをクリックして、AXIS Web サイトへのユーザー登録を行って下さい。
6. 「設定」リンクをクリックします。
7. 表示された内容に間違いがない事を確認して下さい。もしもサブドメイン名をデフォルトで表示されている「axis_xxxxxx」から任意の名称に変更したい場合は、「ドメイン名」の項目に文字列を入力して下さい(半角英数のみ)。最後に、画面下の「設定を保存する」ボタンをクリックして下さい。
8. AXIS Internet Dynamic DNS サービスへの登録が完了しました。画面上に表示されているドメイン名を忘れないようにメモしておいて下さい。

正しく AXIS 205 へアクセス出来ない場合、「AXIS Internet Dynamic DNS サービス」の FAQ をご覧下さい。

以上